

LAMAX

FitKid1

Operating Instructions

Before first use, the consumer is obliged to familiarize himself with the principles of safe use of the product.

Safety precautions

- Only use the supplied charging cable to charge the watch.
- Do not charge the watch in a highly humid or dusty environment.
- Do not touch the watch with wet hands.
- When charging, leave enough space around the watch for air circulation. Do not cover them with papers or other objects that could impair cooling.
- Do not use the watch or cable if it is visibly damaged. If the device is damaged, do not repair it yourself!
- In case of excessive heating, immediately disconnect the device from the power supply.
- Charge the device under supervision.
- The device can be used by children over 5 years of age under the supervision of an adult.
- This device is not intended for gaming.
- The package contains small parts that can be dangerous for children. Always store the product out of the reach of children. The bags or the many parts they contain can cause suffocation if swallowed.
- The device must not come into contact with water, nor must objects filled with any liquid be placed on it. Do not expose the device to rain or moisture. This may cause electric shock or fire. Do not place any objects that are a source of open flame, such as candles, ashtrays, etc., on the device.
- Do not clean the device with organic solvents.
- Do not leave the power cord near hot surfaces.
- Do not cover the ventilation openings of the device. It may overheat and thus damage it. If an extension cord must be used, make sure it is not damaged in any way.
- Place the device on a flat and stable surface.
- Never insert foreign objects into the ventilation vents or any other openings on the device. Serious electric shock may occur.
- In case the charging cable is damaged, have it replaced by an authorized service centre to avoid possible danger.
- Never use the device if it is damaged. If the device shows signs of damage, do not disassemble, or repair it yourself! Contact your dealer or manufacturer.

Safety notice for batteries

- Keep the battery out of the reach of children and animals.
- Use only CR2025 type battery for the device.
- Always make sure to insert batteries with the correct polarity orientation.
- If you do not use the device for a long time, remove the batteries.
- Do not throw used or damaged batteries in the trash, fire or heating devices, but hand them in at hazardous waste collection points.
- Never insert batteries that are mechanically damaged or swollen into the device. Never use batteries in this condition, as there is a risk of explosion.
- Be careful not to drop, puncture or otherwise damage the battery. Never repair a damaged battery.
- Do not leave the battery in a vehicle, expose it to sunlight, or place it near heat sources. Strong light or high temperatures can damage the battery.
- Never disassemble the battery.
- If you fail to comply with these principles, you assume full responsibility for any damage incurred.
- If the device is not used for a long time, remove the battery.

Caring for your device

- Good maintenance of this device will ensure trouble-free operation and reduce the risk of damage.
- Clean the device only with a dry cloth.
- Keep the device away from extreme humidity and temperatures and do not expose the device to direct sunlight or ultraviolet radiation for a long time.
- Do not drop the device or subject it to strong impacts.
- Do not expose the device to sudden and violent temperature changes. This could cause moisture to condense inside the device, which could damage the device. In the event that moisture condensation occurs, allow the device to dry completely before further use.
- In principle, do not attempt to disassemble, repair, or modify the device in any way. Disassembly, modification, or any attempted repair will void the warranty and may result in damage to the device or even personal injury or property damage.
- Do not store or transport flammable liquids, gases, or explosive materials together with the device, its parts or accessories.
- Overheating can damage the device.

Other information

1) For households: This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling. In case of incorrect disposal of this kind of wastes user can be fined according to national laws. The information for disposal of electric and electronic devices in countries outside the EU: The symbol stated above (crossed recycle bin) is valid only in countries in European Union. For correct disposal of electric and electronic devices ask your city hall or distributor of the se devices. Everything is expressed by the symbol of crossed recycle bin on product, cover or printed materials.

2) You can determine a warranty service at the place of purchase. In case of technical problems or queries contact your dealer who will inform you about the following procedure. Follow the rules for work with electric devices. User is not allowed to disassemble the device neither replace any of its components. To reduce the risk of electric shock, do not remove or open the cover. In case of incorrect setup and plug in of device you will expose yourself risk of electric shock. The warranty period for the products is 24 months unless otherwise stated. The warranty does not cover damage caused by non-standard use, mechanical damage, exposure to aggressive conditions, handling contrary to the manual and normal wear and tear. The warranty period for the battery is 24 months and 6 months for its capacity. For more warranty information, go to www.elem6.com/warranty.

Neither the manufacturer, the importer nor the distributor assumes any responsibility for any damage caused by installation or misuse of the product.

EU Declaration of Conformity

elem6 s.r.o. hereby declares that LAMAX FitKid1 is in compliance with the requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU Annex II 2015/863 and 2014/53/EU. The all LAMAX products are intended for sale without restrictions in Germany, the Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary and other EU member states. The declaration of conformity can be downloaded from www.lamax-electronics.com/support/doc

Frequency band(s) in which the radio equipment operates: 2.4 GHz-2.48 GHz
Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates: 4 dBm

Manufacturer: elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6, Czech Republic
www.lamax-electronics.com
info@elem6.com

Printing errors and changes in the manual and safety instructions are subject to change.



LAMAX

FitKid1

Bedienungsanleitung

Vor dem ersten Gebrauch ist der Verbraucher verpflichtet, sich mit den Grundsätzen der sicheren Verwendung des Produkts vertraut zu machen.

Sicherheitsvorkehrungen

- Verwenden Sie zum Laden der Uhr ausschließlich das mitgelieferte Ladekabel.
- Laden Sie die Uhr nicht in einer sehr feuchten oder staubigen Umgebung auf. Berühren Sie die Uhr nicht mit nassen Händen.
- Lassen Sie beim Laden genügend Platz um die Uhr herum, damit die Luft zirkulieren kann. Decken Sie sie nicht mit Papieren oder anderen Gegenständen ab, die die Kühlung beeinträchtigen könnten.
- Benutzen Sie die Uhr oder das Kabel nicht, wenn sie sichtbar beschädigt sind. Wenn das Gerät beschädigt ist, reparieren Sie es nicht selbst!
- Bei übermäßiger Erwärmung trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz.
- Laden Sie das Gerät unter Aufsicht auf.
- Das Gerät kann von Kindern ab 5 Jahren unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
- Dieses Gerät ist nicht zum Spielen gedacht.
- Die Verpackung enthält Kleinteile, die für Kinder gefährlich sein können. Bewahren Sie das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die Beutel oder die vielen darin enthaltenen Teile können beim Verschlucken zum Erstickten führen.
- Das Gerät darf nicht mit Wasser in Berührung kommen und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände darauf abgestellt werden. Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Dies kann zu Stromschlägen oder Bränden führen. Stellen Sie keine Gegenstände, die eine offene Flammequelle darstellen, wie Kerzen, Aschenbecher usw., auf das Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit organischen Lösungsmitteln.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht in der Nähe heißer Oberflächen.
- Decken Sie die Lüftungsoffnungen des Gerätes nicht ab. Es kann zu einer Überhitzung und damit zu einer Beschädigung kommen. Wenn ein Verlängerungskabel verwendet werden muss, stellen Sie sicher, dass es in keiner Weise beschädigt ist.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Oberfläche.
- Füllen Sie niemals Fremdkörper in die Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen am Gerät ein. Es kann zu einem schweren Stromschlag kommen.
- Sollte das Ladekabel beschädigt sein, lassen Sie es von einem autorisierten Servicecenter ersetzen, um mögliche Gefahren zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn es beschädigt ist. Sollte das Gerät Beschädigungen aufweisen, zerlegen oder reparieren Sie es nicht selbst! Kontaktieren Sie Ihren Händler oder Hersteller.

Sicherheitshinweis für Batterien

- Bewahren Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf.
- Verwenden Sie für das Gerät ausschließlich Batterien vom Typ CR2025.
- Achten Sie stets darauf, die Batterien mit der richtigen Polarität einzulegen.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien.
- Gebrauchte oder beschädigte Batterien dürfen nicht in den Hausmüll, ins Feuer oder in Heizgeräte geworfen werden, sondern müssen bei Sammelstellen für Sondermüll abgegeben werden.
- Legen Sie niemals mechanisch beschädigte oder aufgeblähte Batterien in das Gerät ein. Verwenden Sie Batterien in diesem Zustand niemals, da Explosionsgefahr besteht.
- Achten Sie darauf, die Batterie nicht fallen zu lassen, zu durchstechen oder anderweitig zu beschädigen. Reparieren Sie niemals eine beschädigte Batterie.
- Lassen Sie die Batterie nicht im Fahrzeug liegen, setzen Sie sie keinem Sonnenlicht aus und platzieren Sie sie nicht in der Nähe von Wärmequellen. Starkes Licht oder hohe Temperaturen können die Batterie beschädigen.
- Die Batterie darf niemals auseinandergenommen werden.
- Bei Nichteinhaltung dieser Grundsätze übernehmen Sie die volle Verantwortung für jeglichen entstehenden Schaden.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte die Batterie entfernt werden.

Sicherheitspflege

- Eine gute Wartung dieses Geräts gewährleistet einen störungsfreien Betrieb und verringert das Risiko von Schäden.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Halten Sie das Gerät von extremer Luftfeuchtigkeit und Temperaturen fern und setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direktem Sonnenlicht oder ultravioletter Strahlung aus.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen und heftigen Temperaturschwankungen aus. Dies könnte dazu führen, dass sich Feuchtigkeit im Inneren des Geräts niederschlägt und das Gerät dadurch beschädigt wird. Sollte es zu Feuchtigkeitsschleim kommen, lassen Sie das Gerät vor der weiteren Verwendung vollständig trocknen.
- Versuchen Sie grundsätzlich nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder in irgendeiner Weise zu verändern. Eine Demontage, Modifikation oder jeder Reparaturversuch führt zum Erlöschen der Garantie und kann zu Schäden am Gerät oder sogar zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Lagern oder transportieren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder explosive Stoffe zusammen mit dem Gerät, seinen Teilen oder Zubehör.
- Überhitzung kann das Gerät beschädigen.

Weitere Angaben

1) Für Haushalte: Das angeführte Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Gerät oder in der begleitenden Dokumentation bedeutet, dass die gebrauchten elektrischen oder elektronischen Produkte nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden dürfen. Damit sie ordnungsgemäß entsorgt werden können, geben Sie sie bitte an der dafür bestimmten Sammelstelle ab, wo sie kostenlos angenommen werden. Durch die richtige Entsorgung dieses Produkts helfen Sie, die wertvollen natürlichen Rohstoffe zu erhalten und dem potentiellen negativen Einfluss auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die die negativen Folgen einer falschen Entsorgung darstellen, vorzubeugen. Fragen Sie weitere Details bei der lokalen Behörde oder bei der nächsten Sammelstelle. Bei einer falschen Entsorgung dieser Produkten können Ihnen gemäß den lokalen Vorschriften Geldstrafen auferlegt werden. Informationen für die Entsorgung der elektrischen oder elektronischen Geräten (Nutzung seitens Firmen und Unternes hmen): Fragen Sie detaillierte Informationen über die Entsorgung der elektrischen und elektronischen Geräte bei Ihrem Händler oder Lieferanten. Informationen über die Entsorgung der elektrischen und elektronischen Geräte für die Benutzer aus anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union: Das oben angeführte Symbol (durchgestrichene Mülltonne) ist nur in den Ländern der Europäischen Union gültig. Für eine ordnungsgemäße Entsorgung der elektrischen und elektronischen Geräte erfragen Sie detaillierte Informationen bei Ihren Behörden oder Händlern. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne steht für alle oben aufgeführten Vorschriften.

2) Gewährleistungsansprüche sind bei Ihrem Händler geltend zu machen. Bei technischen Problemen und Fragen setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung, der Sie über die weitere Vorgehensweise informieren wird. Beachten Sie Regeln für die Arbeit mit elektrischen Geräten. Der Benutzer ist nicht berechtigt das Gerät zu zerlegen oder seine Teile auszuwechseln. Beim Öffnen oder Entfernen der Abdeckungen besteht die Gefahr des Stromschlags. Bei falschem Zusammenbau des Geräts und seiner Wiedereinschaltung besteht ebenfalls das Gefahr des Stromschlags.

Die Garantiefrist für Produkte beträgt 24 Monate, soweit nicht etwas anderes festgelegt ist. Die Garantie bezieht sich nicht auf Schäden durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung, unsachgemäße Gebrauchsbedingungen, Umgang im Widerspruch zum Handbuch oder normale Abnutzung. Die Garantiezeit für die Batterie beträgt 24 Monate, für ihre Kapazität 6 Monate. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website www.elem6.com/warranty.

Der Hersteller, Importeur oder Vertriebshändler haften für keine Schäden infolge unsachgemäßer Montage oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Produktes.

EU-Konformitätserklärung

Die Firma elem6 s.r.o. erklärt hiermit, dass LAMAX FitKid1 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU, 2011/65/EU Annex II 2015/863 und 2014/53/EU stehen. Die Produkte LAMAX sind für den uneingeschränkten Vertrieb in Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Polen, Ungarn und anderen EU-Mitgliedsländern bestimmt. Die Konformitätserklärung kann auf der Webseite www.lamax-electronics.com/support/doc/ heruntergeladen werden.

Frequenzbereich(e) in denen das Radiogerät operiert: 2.4 GHz-2.48 GHz
Maximale Radiofrequenzstärke, die über den/die Frequenzbereich(e) des Geräts abgestrahlt wird: 4 dBm

Hersteller: elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Prag 6, Tschechische Republik
www.lamax-electronics.com
info@elem6.com

Druckfehler und Änderungen des Handbuchs und der Sicherheitshinweise sind vorbehalten.



LAMAX

FitKid1

Návod k obsluze

Před prvním použitím je spotřebitel povinen se seznámit se zásadami bezpečného používání výrobku.

Bezpečnostní zásady

- Nepoužívejte hodinky, jsou-li zjevně poškozeny. V případě poškození zařízení sami neopravujte!
- Zařízení mohou používat děti starší 5 let pod dohledem dospělého člověka.
- Tento přístroj není určen ke hraní.
- Balení obsahuje malé dílky, které mohou být nebezpečné pro děti. Produkt vždy ukládejte mimo dosah dětí. Sáčky nebo mnoho dílků, které obsahují, mohou po spolknutí způsobit udušení.
- Zařízení nesmí přijít do kontaktu s vodou ani na něj nesmí být stavěny předměty, které jsou naplněné jakoukoli tekutinou. Nevystavujte zařízení dešti nebo vlhkosti. Může tím dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru. Na zařízení nepokládajte jakékoliv předměty, které jsou zdrojem otevřeného ohně, jako jsou svíčky, popelníky, atd.
- Přístroj nečistěte organickými rozpouštědly.
- Nezakrývejte ventilační otvory zařízení. Může dojít k jeho přehřátí a tím tak k jeho poškození. V případě, že je nutné použít prodlužovací kabel, ujistěte se, že není jakkoli poškozený.
- Zařízení ujistěte na rovný a stabilní povrch.
- Do větracích průduchů i jakýchkoli dalších otvorů, které se na zařízení nachází, nikdy nestrkejte cizí předměty. Může dojít k vážnému úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud je poškozený. Pokud přístroj jeví známky poškození, nerozebírejte jej sami ani neopravujte! Obráťte se na svého prodejce nebo výrobce.

Bezpečnostní upozornění pro baterie

- Udržujte baterii mimo dosah dětí i zvířat.
- Pro zařízení používejte pouze baterii typu CR2025.
- Vždy se ujistěte, že vkládáte baterie se správně orientovanou polaritou.
- Pokud zařízení nepoužíváte delší dobu, baterie vyjměte.
- Nevyhazujte spotřebované nebo poškozené baterie do odpadkového koše, ohně či do topných zařízení, ale odevzdejte je ve sběrných nebezpečného odpadu.
- V žádném případě nevládejte do zařízení jakkoli mechanicky poškozené nebo nafouklé baterie. Baterie v takovém stavu již vůbec nepoužívejte, hrozí nebezpečí výbuchu.
- Dávejte pozor na pády, baterii neporazíte ani jinak nepoškodíte.
- Baterii nenechávejte ve vozidle, nevystavujte slunečnímu záření a nedávajte poblíž zdrojů tepla. Silné světlo či vysoké teploty mohou baterii poškodit.
- Baterii nikdy nerozebírejte.
- Při nedodržení těchto zásad přebíráte plnou odpovědnost za vzniklou škodu.
- Pokud není zařízení delší dobu používáno, vyjměte z něj baterii.

Údržba přístroje

- Dobrá údržba tohoto přístroje zajistí bezproblémový provoz a omezi nebezpečí poškození.
- Čistěte přístroj pouze suchým hadříkem.
- Uchovávejte přístroj mimo extrémní vlhkost a teploty a nevystavujte přístroj dlouhodobě přímému slunečnímu nebo ultrafialovému záření.
- Zabraňte pádu přístroje ani jej nevystavujte silným nárazům.
- Nevystavujte přístroj náhlým a prudkým změnám teplot. Mohlo by to způsobit kondenzování vlhkosti uvnitř zařízení, což by mohlo přístroj poškodit. V případě, kdy dojde ke kondenzaci vlhkosti, před dalším používáním nechte přístroj dokonale vyschnout.
- Zásadně se nepokoušejte přístroj rozebírat, opravovat nebo jakkoli upravovat. V případě demontáže, úprav nebo jakéhokoli pokusu o opravu dochází k propadnutí záruky a může dojít k poškození přístroje či dokonce ke zranění nebo škodám na majetku.
- Neskládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály pohromadě s přístrojem, jeho částmi nebo doplňky.
- Přehřátí může přístroj poškodit.

Další informace

1) Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeskrtnutý koš) na výrobku nebo v původní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uloženy pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (tříení a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Vyšše uvedený symbol (přeskrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vyšše vyjadřuje symbol přeskrtnutého kontajneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.

2) Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce, který Vás bude informovat o dalším postupu. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými zařízeními. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

Zařízení může být na produkty 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nestandardním používáním, mechanickým poškozením, vystavením agresivním podmínkám, zacházením v rozporu s manuálem a běžným opotřebením. Záruční doba na baterii je 24 měsíců, na její kapacitu 6 měsíců. Více informací ohledně záruky naleznete na www.elem6.com/warranty.

Výrobce, dovozce ani distributor nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené montáží nebo nesprávným užíváním produktu.

EU prohlášení o shodě

Společnost elem6 s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení LAMAX FitKid1 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/30/EU, 2011/65/EU Annex II 2015/863 a 2014/53/EU. Všechny produkty LAMAX jsou určeny pro prodej bez omezení v Německu, České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku a v dalších členských zemích EU. Úplné prohlášení o shodě lze stáhnout z webu www.lamax-electronics.com/support/doc.

Kmitočtové pásmo (kmitočtová pásma), v němž (v nichž) rádiové zařízení pracuje: 2.4 GHz-2.48 GHz
Maximální radiofrekvenční výkon vysílaný v kmitočtovém pásmu (v kmitočtových pásmech), v němž (v nichž) je rádiové zařízení provozováno: 4 dBm

Výrobce: elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6, Česká republika
www.lamax-electronics.com
info@elem6.com

Tiskové chyby a změny v manuálu a bezpečnostních pokynech jsou vyhrazeny.



LAMAX

FitKid1

Návod k obsluhe

Pred prvým použitím výrobku je spotrebiteľ povinný oznámiť sa so zásadami bezpečného používania výrobku.

Bezpečnostné zásady

- Na nabíjanie hodínok používajte len dodaný nabíjací kábel.
- Nenabíjajte hodinky vo vysoko vlhkom alebo prašnom prostredí. Nedotýkajte sa hodínok mokrymi rukami.
- Pri nabíjaní nechajte okolo hodínok dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu. Nezakrývajte ich papiermi ani inými predmetmi, ktoré by mohli zhoršiť chladenie.
- Hodinky ani kábel nepoužívajte, ak sú zjavne poškodené. Ak je zariadenie poškodené, neopravujte ho sami!
- V prípade nadmerného tepla zariadenie okamžite odpojte od napájania.
- Zariadenie nabíjajte pod dohľadom.
- Zariadenie môžu používať deti staršie ako 5 rokov pod dohľadom dospelého osoby.
- Toto zariadenie nie je určené na hranie.
- Balenie obsahuje malé časti, ktoré môžu byť pre deti nebezpečné. Výrobok vždy skladujte mimo dosahu detí. Vrecká alebo prašnom časti, ktoré obsahujú, môžu pri požití spôsobiť udušenie.
- Zariadenie nečistite organickými rozpúšťadlami.
- Nenechávajte napájací kábel v blízkosti horľavých povrchov.
- Nezakrývajte vetracie otvory zariadenia. Prehriatie môže spôsobiť poškodenie zariadenia. Ak je potrebné použiť predlžovací kábel, uistite sa, že nie je nijako poškodený.
- Zariadenie umiestnite na rovný a stabilný povrch.
- Do vetracích otvorov ani do iných otvorov na zariadení nikdy nevláďajte cizí predmety. Mohlo by dôjsť k vážnemu úrazu elektrickým prúdom.
- V prípade, že je nabíjací kábel poškodený, nechajte ho vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku, aby ste predišli možnému nebezpečenstvu.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie, ak je poškodené. Ak zariadenie vykazuje známky poškodenia, sami ho nerozebierajte ani neopravujte! Obráťte sa na predcu alebo výrobu.

Bezpečnostné upozornenie pre batérie

- Udržujte batériu mimo dosahu detí i zvierat.
- Pre zariadenie používajte iba batériu typu CR2025.
- Vždy sa uistite, že vkladáte batérie so správnou orientovanou polaritou.
- Ak zariadenie nepoužívate dlhšiu dobu, batérie vyberte.
- Nevyhazujte opotrebované alebo poškodené batérie do odpadkového koša, ohňa či do vykurovacích zariadení, ale odevzdaťte ich v zberných nebezpečného odpadu.
- V žiadnom prípade nevláďajte do zariadenia akokoľvek mechanicky poškodené alebo nafúknuté batérie. Batérie v takom stave už vôbec nepoužívajte, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Dajte pozor na pády, batériu neprehrážajte ani inak nepoškodzujte. Poškodenú batériu rozhodne neopravujte.
- Batériu nenechávajte vo vozidle, nevystavujte slnečnému žiareniu a nedávajte blízko zdrojov tepla. Silné svetlo či vysoké teploty môžu batériu poškodiť.
- Batériu nikdy nerozebierajte.
- Pri nedodržaní týchto zásad preberáte plnú zodpovednosť za vzniknutú škodu.
- Pokiaľ nie je zariadenie dlhšiu dobu používané, vyberte z neho batériu.

Údržba prístroja

- Správna údržba tohto prístroja zabezpečí jeho bezproblémovú prevádzku a zníži riziko poškodenia.
- Čistite prístroj iba suchou handričkou.
- Prístroj uchovávať mimo dosahu extrémnej vlhkosti a teploty a nevystavujte ho dlhodobo priamemu slnečnému alebo ultrafialovému žiareniu.
- Vyhvarujte sa pádu prístroja alebo jeho vystaveniu silným nárazom.
- Nevystavujte prístroj náhlým a prudkým zmenám teplot. Mohlo by to spôsobiť kondenzáciu vlhkosti vo vnútri prístroja, čo by mohlo spôsobiť jeho poškodenie. V prípade, že dôjde ku kondenzácii vlhkosti, nechajte prístroj pred ďalším použitím úplne vyschnúť.
- Všeobecne platí, že sa prístroj nepokúšajte nijakým spôsobom rozebierať, opravovať ani upravovať. Demontáž, úprava alebo akýkoľvek pokus o opravu bude mať za následok stratu záruky a môže dôjsť k poškodeniu prístroja alebo dokonca k zraneniu či poškodeniu majetku.
- Spolu s prístrojom, jeho časťami alebo príslušenstvom neskladujte ani neopravujte horľavé kapaliny, plyny alebo výbušné materiály.
- Prístroj sa môže poškodiť prehriatím.

Dalšie informácie

1) Pre domácnosti: Uvedený symbol (přeskrtnutý koš) na výrobku alebo v spřevodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odevzdaťte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohoto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadaťte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadů môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (firiemné a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadaťte podrobné informácie u vášho predajcu alebo dodávateľa. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európskej únie: Vyššie uvedený symbol (přeskrtnutý koš) je platný len v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadaťte podrobné informácie u vašich úradov alebo u predajcu zariadenia. Všetko vyjadruje symbol přeskrtnutého kontajnera na výrobku, obalu alebo tištěných materiáloch.

2) Záručné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémů a otázok kontaktujte svojho predajcu, ktorý Vás bude informovať o ďalšom postupe. Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými zariadeniami. Užívateľ nie je oprávnený rozebierať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Otváranie alebo odstránenie krytov hrozí riziko úrazov elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia jeho opätovnom zapojení sa tiež vystavujete riziku úrazov elektrickým prúdom.

Záručná lehota je na produkty 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovené inak. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené neštandardným používaním, mechanickým poškodením, vystavením agresívnym podmienkam, zaobchádzaním v rozpore s manuálom a bežným opotrebovaním. Záručná doba na batériu je 24 mesiacov, na jej kapacitu 6 mesiacov. Viac informácií ohľadne záruky nájdete na www.elem6.com/warranty.

Výrobca, dovozca ani distributor nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené montážou alebo nesprávnym používaním produktu.

EU vyhlásenie o zhode

Spoločnosť elem6 s.r.o. týmto prehlasuje, že LAMAX FitKid1 je v zhode so základnými požiadavkami a príslušnými ustanoveniami smernice 2014/30/EU, 2011/65/EU Annex II 2015/863 a 2014/53/EU. Produkty LAMAX sú určené pre predaj bez obmedzenia v Nemecku, Českej republike, Slovensku, Poľsku, Maďarsku a v ďalších členských krajinách EÚ. Prehlásenie o zhode je možné stiahnuť z webu www.lamax-electronics.com/support/doc/.

Frekvenčné pásmo (frekvenčné pásma), v ktorom rádiové zariadenie pracuje: 2.4 GHz-2.48 GHz
Maximálny radiofrekvenčný výkon vysielaný vo frekvenčnom pásme (vo frekvenčných pásmach), v ktorom je rádiové zariadenie používané: 4 dBm

Výrobca: elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6, Česká republika
www.lamax-electronics.com
info@elem6.com

Tlačové chyby a zmeny v príručke a bezpečnostných pokynoch sa môžu zmeniť.



