

# GARETT

## Beauty Curl



**Vezeték nélküli automata  
hajgöndörítő**

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU**

### A termékről

A **Garett Beauty Curl** egy vezeték nélküli, automata hajgöndörítő. A speciálisan kialakított szerkezet megakadályozza a haj összegabalyodását. Az egyszerű és intuitív vezérlés és a könnyen olvasható kijelző megkönnyíti a készülék használatát.

### Termékleírás



**Ezen felül a készlet az alábbiakat tartalmazza:**

- C típusú USB kábel
- 2 x hajcsat
- fésű
- készülék tároló tasak
- hajfűrt mérő készülék
- használati útmutató

### Figyelmeztetések felhasználók számára

1. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót a termék használata előtt, és őrizze azt meg későbbi felhasználás céljából.
2. A termék töltése a mellékelt töltőkészlettel lehetséges.
3. Nem ajánlott a terméket töltés közben használni, mivel ez lerövidíti a készülék akkumulátorának élettartamát.
4. A termék nem vízálló, ne merítse vízbe.
5. Ne próbálja kihúzni a készüléket a konnektorból, és ne használja nedves kézzel.
6. A balesetek elkerülése érdekében ne érintse meg a dugó fém részét.
7. Ne rongálja, ne módosítsa, ne hajlítsa meg és ne csavarja meg a tápkábelt, mert az károsodást okozhat.
8. Kerülje a töltőaljzat és a tápkábel szennyeződését.
9. Hagyja abba a töltést, ha a tápkábel vagy a vezeték sérült vagy töltés közben felforrósodik.
10. Tisztítsa meg a készüléket, hogy elkerülje a por és a szennyeződés felhalmozódását.
11. Ne tárolja a terméket fürdőszobában, nedves helyen, magas hőmérsékleten, mert ez áramütést vagy tüzet okozhat.
12. Ne rongálja meg, ne dobja el és ne módosítsa a terméket. Sérülés esetén hagyjon fel a termék használatával.
13. Ne használja a készüléket irritált, allergiás vagy gyulladt bőrfelület közelében. Ebben az esetben keresse fel orvosát.
14. Kerülje a közvetlen érintkezést a hajgöndörítő fűtőelemével, mert az égési sérülést okozhat.
15. Csak a fejegység teljes lehűlése után tárolja.
16. Gyermek nem használhatja a készüléket.
17. Terhes vagy menstruáló nők nem használhatják a terméket előzetes orvosi konzultáció nélkül.

### Használati útmutató

1. Az első használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék fel van-e töltve.
  2. Ha az nem reagál a bekapcsológombra, csatlakoztassa a készüléket a töltőhöz.
  3. A készülék lemerülése esetén körülbelül 3 órát vesz igénybe az akkumulátor teljes feltöltése.
  4. A készülék bekapcsolásához csúsztassa a be/ki kapcsolót az 1-4 helyzetbe. A készülék alapértelmezett üzemmódban kezd el a működést - 150°C és 12 másodperces bemelegedési idő. A bekapcsolást hangjelzés kíséri.
  5. A ki/bekapcsolóval megváltoztathatja a fűtési hőmérsékletet (4 fokozat áll rendelkezésre: 150°C/300°F, 170°C/340°F, 190°C/370°F, 200°C/390°F).
- Figyelem:** A hőmérséklet megváltoztatása után várjon körülbelül 5 másodpercet, amíg a fej újra felmelegszik.
6. Nyomja meg és tartsa lenyomva a hőmérsékletkapcsoló / időzítő gombot körülbelül 3 másodpercig a beállításba való belépéshez.
  7. Az egyszeri megnyomás megváltoztatja a készülék által kijelzett hőmérséklet mértékegységét (°C/°F).
  8. Nyomja meg és tartsa lenyomva ugyanezt a gombot ismét körülbelül 3 másodpercig ahhoz, hogy a következő beállításra lépjen.
  9. Az egyszeri megnyomás megváltoztatja a fej fűtési idejét (5 fokozat áll rendelkezésre: 8 s, 10 s, 12 s, 16 s, 18 s).
  10. A beállítások megerősítéséhez várjon 4 másodpercet, amíg az eszköz kijelzője abbahagyja a villogást.
- Figyelem:** A készülék megjegyzi az utoljára kiválasztott beállításokat, és azokat a következő bekapcsoláskor is alkalmazza.
11. Várja meg, amíg a fej felmelegszik. Hangjelzés hallható, amikor a hajcsavaró használatra kész.
- Figyelem:** Annak érdekében, hogy a haj ne tapadjon össze göndörítés közben, csak száraz hajra használja.
12. Helyezzen egy hajtincset a nyílásba, majd válassza ki a forgásirányok egyikét a megfelelő gomb megnyomásával és lenyomva tartásával. Engedje fel, amikor meghallja az első hangjelzést.

13. Csak akkor távolítsa el a haját, ha az időzítő visszazámlálása befejeződött (a fűtési idő a korábbi beállításoktól függ), és dupla hangjelzést hall. Vigyázzon a felforrósodott fejre.

14. Addig ismétlje a műveletet, amíg el nem éri a kívánt hatást.

**Figyelem:** Ha a haj elakad a hajgöndörítő kamrájában, folyamatos hangjelzés hallható. A készülék leáll, és automatikusan kikapcsol. Nyomja meg az egyik gombot a forgatás elindításához, és húzza ki a haját.

15. A művelet befejezése után kapcsolja ki a készüléket a be/kikapcsoló **OFF** állásba helyezésével.

16. Hagyja a készüléket teljesen kihűlni, és tegye száraz, biztonságos helyre.

## Használat módja - lépésről lépésre



Kapcsolja be a készüléket és válassza ki a hőmérsékletet, valamint a fűtési időt az egyéni igényeknek megfelelően.



Hozzon létre egy hajtincset - az ajánlott szélesség 1 cm.



Helyezze a haját a hajcsavaró kamrába - a legjobb eredmény érdekében a hajhossz felénél kezdje.



Nyomja meg és tartsa lenyomva a forgatás gombot, amíg meg nem hallja az első hangjelzést.



Akkor vegye ki a haját, amikor dupla hangjelzést hall, amely azt jelzi, hogy a melegítés befejeződött.

## Javítás és karbantartás

1. Sérülés vagy meghibásodás esetén hagyja abba a termék használatát, és lépjen kapcsolatba a Garett szervizével.
2. Ha saját hatáskörben próbálja megjavítani a készüléket, az károsodáshoz vezethet és érvényteleníti a garanciát.
3. A készülék nem vízálló. A sérülések elkerülése érdekében ne mossa vízzel.
4. Ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, ajánlott havonta legalább 1 alkalommal feltölteni, valamint száraz és hűvös helyen tárolni az élettartam meghosszabbítása végett.

## Műszaki jellemzők

### Termék megnevezése: Garett Beauty Curly

Kijelző: LCD	Akkumulátor-kapacitás: 4800 mAh
Töltési idő: kb. 3 óra	Hőmérséklet: 150 - 200°C
Súly: 335 g	Méretek: 23 x 4,2 x 4,8 cm

További információ erről a készülékről a [www.garett.eu](http://www.garett.eu) oldalon található. További termékekért és tartozékokért látogasson el a [www.garett.eu](http://www.garett.eu) oldalra.

## Jótállás / Reklamáció

A termékre 24 hónapos gyártói jótállás vonatkozik. A jótállás nem terjed ki az alábbiakra: a felhasználó hibájából vagy nem megfelelő (nem rendeltetésszerű) használat következtében fellépett hibákra és sérülésekre, mechanikus sérülésekre és a készlethez mellékeltről eltérő kiegészítők és üzemeltetési anyagok használatából eredő károsodásokra. A termékkel kapcsolatos reklamáció benyújtása során ki kell tölteni az eszközhöz csatolt jótállási lapot és az eszközt a vásárlási bizonylattal együtt el kell küldeni a szervizbe, a jótállási lapon megadott címre.

A kapcsolattartási adatok megtalálhatók a honlapon:

[www.garett.eu](http://www.garett.eu)

### Gyártó:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński

ul. Targowa 18/1413

25-520 Kielce

[www.garett.eu](http://www.garett.eu)



A termék megfelelő ártalmatlanítása (elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó hulladékkezelés).

A termékben vagy a rá vonatkozó szövegekben elhelyezett jelölés arra utal, hogy azt a használati időszak elmúltával nem szabad azt a háztartásból származó többi hulladékkal együtt eltávolítani. A hulladék nem ellenőrzött eltávolítása által a természeti környezetre és az emberi egészségre kifejtett káros hatás elkerülése érdekében kérjük a terméket külön kezelni a más típusú hulladékoktól, és felelős újrahasznosítását az anyagi erőforrások újrafelhasználásának mint állandó gyakorlatnak a népszerűsítése érdekében. E termék a környezet számára biztonságos újrafeldolgozásának helyére és módjára vonatkozó tájékoztatást a háztartási felhasználók a kiskereskedelmi értékesítési helyen kaphatnak, ahol a terméket megvásárolták, vagy a helyi hatóságoknál. A céges felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal és ellenőrizzék a vonatkozó feltételeket a vételi szerződésben. A terméket nem szabad más kereskedelmi hulladékokkal együtt eltávolítani.



Készült a Kínai Népköztársaságban.