

GARETT

Beauty Clean Soft



Sonický kartáček na obličej

NÁVOD K OBSLUZE CZ

O výrobku

Garett Beauty Clean Soft je přístroj určený ke kosmetickému čištění pleti. Kartáček je zakončen silikonovými vibraujícími výčnělky, které čistí pleť a odstraňují odumřelou pokožku. Při správném používání může zmírňovat akné. Model Beauty Clean Soft můžete také používat k uvolňující masáži, při níž budou odstraňovány drobné vrásky, pleť se zpevní a zpomalí se její stárnutí.

Bezpečnostní pokyny

1. Jedná se zvláštní přístroj pro péči o pleť. Nepoužívejte jej pro jiné účely.
2. Nepoužívejte jej na místa s problémy pokožky, po plastických operacích, na spáleniny od slunce a podrážděnou, citlivou nebo zanícenou pleť.
3. Nepoužívejte příslušenství, které není součástí dodávky, protože může být nebezpečné.
4. Dojde-li k poškození nebo poruchám, přestaňte přístroj používat.
5. Zabraňte dětem, aby zařízení používaly nebo si s ním hrály.


Upozornění pro uživatele

1. Před použitím tohoto výrobku si důkladně přečtěte návod a ponechte si jej pro použití v budoucnu.
2. K nabíjení používejte přiloženou nabíjecí sadu.
3. Neodpojujte zařízení od zásuvky mokřýma rukama.
4. Nepoužívejte zařízení s mokřýma rukama.
5. Napájecí kabel neničte, neupravujte, neohýbejte a nezkrucujte, protože tím můžete dojít k jeho poškození.
6. Zabraňte zašpinění nabíjecího konektoru a napájecího kabelu.
7. Dojde-li k poškození zástrčky nebo napájecího kabelu, nebo budou-li se při nabíjení zahřívat, ukončete nabíjení.
8. Výrobek neuchovávejte v koupelně, na vlhkých místech ani při vysoké teplotě, neboť tím může dojít k úrazu proudem nebo požáru.
9. Nepoškozujte výrobek, neházejte jím a neupravujte jej. Dojde-li k jeho poškození, ukončete jeho používání.
10. Nepoužívejte zařízení v blízkosti podrážděné, citlivé nebo zanícené pokožky. V takovém případě se obraťte na lékaře.

Opravy a údržba

1. Dojde-li k poškození nebo poruše výrobku, přerušete jeho používání a obraťte se na servis firmy Garett. Budete-li se pokoušet zařízení opravit sami, může dojít k jeho poškození a ztrátě záruky.
2. Po každém použití zařízení důkladně očistěte. K těmto účelům nepoužívejte agresivní mycí prostředky.

Popis výrobku



Návod k použití

Nabíjení/zapnutí:

1. K nabíjení zařízení slouží přiložený nabíjecí kabel, který je potřeba připojit k síťovému zdroji nebo USB portu počítače.

Pozor: Nabíjecí konektor je chráněn silikonovou hmotou, která zabraňuje pronikání vody dovnitř. Tuto ochrannou vrstvu neodstraňujte a neprobodávejte ji.

2. Pro zapnutí zařízení použijte vypínač. Zapnutí zařízení signalizuje LED dioda.

3. Tlačítka snížení/zvýšení vibrací lze upravit jejich intenzitu podle vlastních potřeb.

Tlačítko „+“ zvýší intenzitu vibrací o jednu úroveň.

Tlačítko „-“ má opačný efekt, tedy sníží intenzitu vibrací.

Používání kartáčku:

Při vysoké frekvenci vibrací působí na pokožku vysokofrekvenční rázové vlny, které pomáhají odstranit zbytky kosmetiky, odumřelou pokožku a zajišťují uvolňující masáž.

Doporučená délka používání zařízení na jednom místě je cca 15 sekund.

Krok 1: Odstraňte make-up a pak pleť mírně zvlhčete.

Krok 2: Naneste na silikonové výčnělky čisticí přípravek.

Krok 3: Zapněte zařízení.

Krok 4: Začněte čistit od krku a jemně pohybujte kartáčkem ve směru k uším, dokud neočistíte celý obličej.

Krok 5: Tento postup opakuje na zbývajících místech, dokud neočistíte celou pleť. Bude-li to potřeba, použijte menší množství čisticího přípravku.

Krok 6: Po dokončení zákroku zařízení důkladně vyčistěte.

Technická specifikace

- Název výrobku: Garrett Beauty Clean Soft
- Vstupní napětí: 5 V/1 A
- Hmotnost: 77 g/113 g
- Rozměry: 133 x 59 x 32 mm
- Materiál: Silikonová hmota + ABS
- Vodotěsnost: Krytí IPX7
- Kapacita baterie: 200 mAh



Záruka/Reklamacce

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady a poškození způsobená uživatelem nebo nesprávným použitím v rozporu s účelem. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození a poškození způsobená použitím jiného příslušenství, které není k zařízení přiloženo. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál. V případě reklamacce vyplňte přiložený záruční list a pošlete přístroj spolu s dokladem o koupi na adresu, která je v něm uvedena.

Kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách:

www.garett.eu

Výrobce:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński

ul. Targowa 18/1413

25-520 Kielce, Polsko

www.garett.eu



Správná likvidace výrobku

(opotřebovaná elektrická a elektronická zařízení)

V označení na zařízení nebo v doprovodných popisech je uvedeno, že po vyřazení z používání zařízení nesmí být likvidováno společně s jiným komunálním odpadem. Pro zabránění škodlivému vlivu na životní prostředí a lidské zdraví při nekontrolované likvidaci odpadu separujte výrobek od jiných druhů opadu a zodpovědně jej recyklujte, čímž podpoříte praxi opakovaného používání druhotných surovin. Pro informace o místě a způsobu ekologické recyklace tohoto výrobku se spotřebitelé mohou obrátit na prodejce výrobku nebo místní správu. Podnikatelé se mohou obrátit na svého dodavatele a postupovat dle kupní smlouvy. Výrobek nesmí být likvidován společně s jiným komerčním odpadem.



Vyrobena v P.R.C.