

GARETT

Beauty Curlly



Bezdrátová automatická kulma

NÁVOD K OBSLUZE CZ

O výrobku

Garett Beauty Curlly je bezdrátová automatická kulma na vlasy. Speciálně navržená konstrukce zabraňuje suchání vlasů. Používání usnadňuje jednoduché a intuitivní ovládání a čitelný displej.

Popis výrobku



Balení dále obsahuje:

- USB C kabel
- hřebec
- přístroj pro měření vlasů

- 2 x sponka na vlasy
- povlak na zařízení
- návod k obsluze

Upozornění pro uživatele

1. Před použitím tohoto výrobku si důkladně přečtěte návod a ponechte si jej pro použití v budoucnu.
2. K nabíjení používejte přiloženou nabíjecí sadu.
3. Není doporučeno používat tento výrobek při nabíjení, protože tím dochází ke zkrácení životnosti baterie v zařízení.
4. Výrobek není vodovzdorný, nepoňujte jej do vody.
5. Neodpojujte zařízení od zásuvky ani jej nepoužívejte s mokřýma rukama.
6. Pro zabránění úrazům se nedotýkejte kovové části zástrčky.
7. Napájecí kabel neničte, neupravujte, neohýbejte a nezkrucujte, protože tím můžete dojít k jeho poškození.
8. Zabraňte zašpinění nabíjecího konektoru a napájecího kabelu.
9. Dojde-li k poškození zástrčky nebo napájecího kabelu, nebo budou-li se při nabíjení zahřívat, ukončete nabíjení.
10. Zařízení čistěte, aby nedošlo k nahromadění prachu a nečistot.
11. Výrobek neuchovávejte v koupelně, na vlhkých místech ani při vysoké teplotě, neboť tím může dojít k úrazu proudem nebo požáru.
12. Nepoškozujte výrobek, neházejte jím a neupravujte jej. Dojde-li k jeho poškození, ukončete jeho používání.
13. Nepoužívejte zařízení v blízkosti podrážděné, citlivé nebo zraněné pokožky. V takovém případě se obraťte na lékaře.
14. Zabraňte přímému kontaktu s topným prvkem, protože to může vést ke vzniku popálenin.
15. Uskladněte teprve po úplném zchladnutí hlavy.
16. Nedovolte dětem, aby používaly zařízení.
17. Těhotné ženy a ženy během perrody by neměly výrobek používat dříve, než se poradí s lékařem.

Návod k použití

1. Před prvním použitím zkontrolujte, zda je zařízení nabitě.
 2. Pokud nebude reagovat na vypínač, připojte je k nabíjení.
 3. Úplně nabití baterie vybitého zařízení trvá asi 3 hodiny.
 4. Pro zapnutí zařízení posuňte vypínač do polohy 1-4. Zařízení začne pracovat v implicitním režimu – 150°C a délka ohřevu 12 sekund. Zapnutí zařízení je signalizováno zvukovým signálem.
 5. Pomocí vypínače můžete měnit teplotu ohřevu (jsou dostupné 4 úrovně: 150 °C/300 °F, 170 °C/340 °F, 190 °C/370 °F, 200 °C/390 °F).
- Pozor:** Po změně teploty počkejte asi 5 sekund, aby se hlava opět zahřála.
6. Pro přechod do nastavení stiskněte a podržte asi 3 sekundy přepínač teploty/hodiny.
 7. Jedním stiskem změníte zobrazovanou jednotku teploty (°C/°F).
 8. Pro přechod do dalších nastavení stiskněte a podržte asi 3 sekundy stejné tlačítko.
 9. Jedním stisknutím změníte délku ohřevu hlavy (je dostupných 5 úrovní: 8 s, 10 s, 12 s, 16 s, 18 s).
 10. Pro potvrzení nastavení počkejte 4 sekundy, až přestane blikat displej.
- Pozor:** Zařízení si pamatuje poslední nastavení a použije ho při dalším zapnutí.
11. Počkejte, až se hlava ohřeje. Když bude kulma připravena, zazní zvukový signál.
- Pozor:** Aby nedocházelo při kroucení ke slepování vlasů, používejte pouze na suché vlasy.
12. Vložte pramen vlasů do otvoru, zvolte režim rotace stisknutím a podržením příslušného tlačítka. Když zazní první zvukový signál, tlačítko uvolněte.
 13. Vlasy vytáhněte se zahřátou hlavou po doběhnutí odpočítávání a zvukovém signálu (délka ohřevu je závislá na předchozím nastavení).
 14. Opakujte zákrok, až dosáhnete požadovaný efekt.
- Pozor:** Pokud se vlasy zachytí v komoře kulmy, zazní táhlý zvukový

15. Po dokončení zákroku zařízení vypněte posunutím přepínače do polohy OFF.

16. Počkejte, až zařízení úplně zchladne a dejte ho na suché a bezpečné místo.

Postup použití



Zapněte zařízení, zvolte teplotu a dobu ohřevu podle individuálních potřeb.



Vytvořte pramen vlasů – doporučená šířka je 1 cm.



Vložte vlasy do komory kulmy – pro nejlepší efekt začněte od poloviny délky vlasů.



Stiskněte a podržte tlačítko rotace do doby, než zazní první zvukový signál.



Vlasy vytáhněte po zaznění dvojitého signálu, který oznamuje konec ohřevu.

Opravy a údržba

1. Dojde-li k poškození nebo poruše výrobku, přerušete jeho používání a obraťte se na servis firmy Garrett.

2. Budete-li se pokoušet zařízení opravit sami, může dojít k jeho poškození a ztrátě záruky.

3. Zařízení není vodovzdorné. Nemyjte ho vodou, aby nedošlo k jeho poškození.

4. Pokud nebude zařízení používáno delší dobu, je doporučeno jej nabít alespoň jednou za měsíc a uskladnit v suchu a chladu, aby se prodloužila jeho životnost.

Technická specifikace

Název výrobku: Garrett Beauty Curly

Displej: LCD

Kapacita baterie: 4800 mAh

Délka nabíjení: cca 3 hod.

Teplota: 150 - 200 °C

Hmotnost: 335 g

Rozměry: 23 x 4,2 x 4,8 cm

Více informací o tomto zařízení naleznete na stránkách www.garett.eu. Pro informace o dalších výrobcích a příslušenství navštivte stránky www.garett.eu.

Záruka/Reklama

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady a poškození způsobená uživatelem nebo nesprávným použitím v rozporu s účelem. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození a poškození způsobená použitím jiného příslušenství, které není k zařízení přiloženo. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál. V případě reklama vyplňte přiložený záruční list a pošlete přístroj spolu s dokladem o koupi na adresu, která je v něm uvedena.

Kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách:

www.garett.eu

Výrobce:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński

ul. Targowa 18/1413

25-520 Kielce, Polsko

www.garett.eu



Správná likvidace výrobku
(opotřebovaná elektrická a elektronická zařízení)

V označení na zařízení nebo v doprovodných popisech je uvedeno, že po vyřazení z používání zařízení nesmí být likvidováno společně s jiným komunálním odpadem. Pro zabránění škodlivému vlivu na životní prostředí a lidské zdraví při nekontrolované likvidaci odpadu separujte výrobek od jiných druhů opadu a zodpovědně jej recyklujte, čímž podpoříte praxi opakovaného používání druhotných surovin. Pro informace o místě a způsobu ekologické recyklace tohoto výrobku se spotřebitelé mohou obrátit na prodejce výrobku nebo místní správu. Podnikatelé se mohou obrátit na svého dodavatele a postupovat dle kupní smlouvy. Výrobek nesmí být likvidován společně s jiným komerčním odpadem.



Vyrobena v P.R.C.