

Bezdrátový ovladač / GamePad pro tablety (5-10") ipega PG-9083A

Návod k obsluze

Popis zařízení


1. Toto zařízení podporuje režim Direct-Play a Connect & Play bez nutnosti instalace dalších aplikací. Požadavky: Android 6.0+, iOS 11.0-13.3.1.
2. Umožňuje hraní her na systémech Android/iOS/tabletech/chytrých televizorech;
3. Pojme zařízení o délce až 280 mm.
4. Ergonomické a pohodlné držení.

: Vzhledem k nainstalovanému systému nemusí některé telefony řadič podporovat (např. telefony na platformě Media Tek).

: Ovladač může po aktualizaci hry přestat fungovat. Výrobce není zodpovědný za problémy vyplývající ze změn kódu.

ve hře.

Funkce tlačítek



Parametry


1. Rozměry výrobku: L215,5*Š127,9*V54,5 mm
2. Hmotnost výrobku: 232±5g
3. Provozní napětí: DC 3,7 V
4. Provozní proud: <15mA
5. Statický proud: <15uA
6. Výkon: >15 hodin
7. Vstupní napětí/proud: DC 5V/500 mA
8. Doba nabíjení: ~3 hodiny
9. Přenosový dosah BT 5.0: **T6A**
10. Kapacita baterie: 380 mA
11. Délka pohotovostního režimu: až 30 dní

Přímé přehrávání - Android V3

Přepnutí režimu do polohy " " . Stisknutím a podržením tlačítka "HOME" na 3 sekundy zapněte ovladač.

LED1 se rychle

blesk. Vyhledejte a připojte se k "PG-9083A", LED1 bude po úspěšném připojení trvale svítit. V budoucnu se můžete stisknutím tlačítka "HOME" automaticky připojit k dříve připojenému zařízení.



Přímé přehrávání - iOS V3

Přepněte režim na "📶". Stisknutím a podržením tlačítka "HOME" na 3 sekundy zapněte ovladač. Kontrolka LED2 bude rychle blikat. Vyhledejte a připojte se k "PG-9083A", LED2 bude po úspěšném připojení nepřetržitě svítit. V budoucnu se můžete stisknutím tlačítka "HOME" automaticky připojit k dříve připojenému zařízení.



Konfigurace tlačítek (Android/iOS)

Výchozí rozložení tlačítek je uvedeno na adrese www.ipega.hk. Pokud chcete funkci tlačítek změnit, stáhněte si a nainstalujte aplikaci "ShootingPlus V3" z App Store/Google Play. V aplikaci můžete configure ovládání tlačítek.

Ve výchozím nastavení je ovladač přizpůsoben pro hru PUBG Mobile.

Standardní režim Android

Přepněte režim do polohy 🎮. Stisknutím a podržením tlačítka "HOME" na 3 sekundy zapněte ovladač. LED3 bude rychle blikat. Vyhledejte a připojte se k "PG-9083A"., po úspěšném připojení bude LED3 nepřetržitě svítit. V budoucnu se můžete stisknutím tlačítka "HOME" automaticky připojit k dříve připojenému zařízení.




Nabíjení/spánek/probuzení/vypnutí.

1. Funkce nabíjení:
 - a. Pokud je úroveň nabití baterie nízká, LED4 rychle bliká.
 - b. Během nabíjení bude LED4 pomalu blikat.
 - c. Po úplném nabití bude trvale svítit LED4.
2. Spánek/probuzení/vypnutí
 - a. Pokud se ovladač nepoužívá po dobu 5 minut, přejde do režimu spánku.
 - b. Stisknutím tlačítka "HOME" se znovu připojíte.
 - c. Podržením tlačítka "HOME" po dobu 5 sekund přístroj vypnete. Kontrolka LED zhasne.

Komentáře

1. Přístroj neskladujte na vlhkých nebo horkých místech.
2. Do zařízení neudeřte, nesnižujte ho ani ho nepropichujte.
3. Zařízení má vestavěnou dobíjecí baterii. Neměla by být likvidována společně s ostatním domovním odpadem.
4. Nenabíjejte zařízení v blízkosti ohně nebo jiného zdroje tepla.
5. Spotřebič smí demontovat pouze odborníci a osoby k tomu určené. V opačném případě je záruka budou zrušeny.

Seznam příslušenství



Řídicí jednotka



Uživatelská příručka



Kabel Micro USB