


Bezdrôtový ovládač / GamePad pre tablety (5-10") ipega PG-9083A

Návod k obsluze

Popis zařízení

1. Toto zařízení podporuje režim Direct-Play a Connect & Play bez nutnosti instalace dalších aplikací. Požadavky: Android 6.0+, iOS 11.0-13.3.1.
 2. Umožňuje hraní her na systémech Android/iOS/tabletech/chytrých televizorech;
 3. Pojme zařízení o délce až 280 mm.
 4. Ergonomické a pohodlné držení.
- : Vzhledem k nainstalovanému systému nemusí některé telefony řadič podporovat (např. telefony na platformě Media Tek).
- : Ovládač může po aktualizaci hry přestat fungovat. Výrobce není zodpovědný za problémy vyplývající ze změn kódu. ve hře.

Funkce tlačítek



Parametre


1. Rozmery výrobku: L215,5*W127,9*H54,5 mm
2. Hmotnosť výrobku: 232+5g
3. Prevádzkové napätie: DC 3,7 V
4. Prevádzkový prúd: <15 mA
5. Statický prúd: <15uA
- oh. >15 hodín
7. Vstupné napätie/prúd: DC IV/500 mA
8. Čas nabíjania: 3 hodiny
9. Rozsah prenosu BT 5.0: T6A
10. Kapacita batérie: 380 mA
11. Pohotovostný čas: až 30 dní

Tichá hra - Android V

Prepnite režim do polohy "G". Stlačením a podržaním tlačidla "HOME" na 3 sekundy zapnete ovládač.


LED1 rýchlo

Blesk. Vyhľadajte a pripojte k "PG-9083A", po úspešnom pripojení bude LED1 trvalo svietiť. V budúcnosti môžete stlačiť tlačidlo "HOME" na automatické pripojenie k zariadeniu pripojenému k disku.



Tichá hra - iOS V3

Prepnite režim na "🔇". Stlačením a podržaním tlačidla "HOME" na 3 sekundy zapnete ovládač. LED2 bude rýchlo blikať. Vyhľadajte a pripojte sa k "PG-9083A", po úspešnom pripojení sa rozsvieti LED2 nepretržitá rýchlosť. V budúcnosti sa môžete automaticky pripojiť k zariadeniu pripojenému k disku stlačením tlačidla "HOME".



Konfigurácia tlačidiel (Android/iOS)

Predvolené rozloženie tlačidiel je uvedené na stránke www.ipega.hk. Ak chcete zmeniť funkciu tlačidiel, stiahnite si a nainštalujte aplikáciu "ShootingPlus V3" z App Store/Google Play. V aplikácii môžete nakonfigurovať ovládacie prvky tlačidiel.

V predvolených nastaveniach je ovládač nakonfigurovaný pre PUBG Mobile.

Štandardný režim Android

Prepnite režim na "🔊". Stlačením a podržaním tlačidla "HOME" na 3 sekundy zapnete ovládač. LED3 bude rýchlo blikať. Vyhľadajte a pripojte k zariadeniu "PG-9083A". Po úspešnom pripojení bude LED3 svietiť nepretržite. V budúcnosti sa môžete automaticky pripojiť k zariadeniu pripojenému k disku stlačením tlačidla "HOME".



Nabíjanie/spánok/prebudenie/vypnutie.

1. Funkcia nabíjania:

- Ak je úroveň nabitia batérie nízka, LED dióda 4 rýchlo bliká.
- Počas nabíjania bude dióda LED 4 pomaly blikáť.
- Po úplnom nabití bude dióda LED 4 trvalo svietiť.

2. Spánok/prebudenie/vypnutie


- Ak sa ovládač nepoužíva 5 minút, prejde do režimu spánku.
- Stlačením tlačidla "HOME" obnovte pripojenie.
- Podržaním tlačidla "HOME" na 5 sekúnd vypnete zariadenie.

Kontrolka LED zhasne.

Komentáre

- Zariadenie neskladujte na vlhkých alebo horúcich miestach miesta.
- Do zariadenia neudierajte, nespúšťajte ho ani ho neprepichujte.
- Zariadenie má zabudovanú nabíjateľnú batériu. Nemala by sa vyhadzovať spolu s iným odpadom z domácnosti.
- Zariadenie nenabíjajte v blízkosti ohňa alebo iného zdroja tepla.
- Spotrebič môžu demontovať len odborníci a osoby určené. V opačnom prípade bude záruka zrušená.

Zoznam príslušenstva



Riadiaca



jednotka Užívateľská príručka



Kábel Micro 0-I

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie miešať s iným komunálnym odpadom. Musí sa zbierať oddelene a recyklovať na určených zberných miestach. Správnou likvidáciou predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie získate na obecnom úrade, v čistiacej stanici alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu



Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré sa majú zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie od výrobcu.

Zariadenie je vybavené dobíjateľnou batériou, ktorá vďaka svojej finalistickej a chemickej štruktúre časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa môže v skutočnosti líšiť od času deklarovaného v ponuke a nie je chybou zariadenia, ale vlastnosťou výrobku.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa urýchlene vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistený stav odlišnosti, môže to viesť k trvalému poškodeniu výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.