





Multifunkční stojan pro konzoli PS5 iPega PG- P5013B

Návod k obsluze



Popis produktu




Vlastnosti produktu

1. Tento produkt je multifunkční stojan pro konzoli P5 a příslušenství. Lze jej použít jako vertikální stojan pro konzoli P5, nabíjecí stanici pro ovladače P5, držák sluchátek, úložný prostor pro 17 ks herních disků a chladicí ventilátor pro konzoli.
2. Díky indikátoru nabíjení lze snadno zjistit stav nabití.
3. Stanice je vybavena dvěma speciálními konektory typu C pro nabíjení originálních herních ovladačů P5 a snadno se používá.
4. Je vybaven držákem na sluchátka; sluchátka lze umístit pro snadný přístup a skladování.
5. Dva chladicí ventilátory konzole P5 zabráňují jejímu přehřívání.
6. Je vybaven stojanem na herní disky, který pojme 17 herních disků.
7. Je vybaven výstupním portem USB 2.0 DC 5V pro nabíjení náhlavních souprav/mobilních telefonů a dalších herních zařízení.

Příručka k výrobku

1. Nejprve umístěte herní konzoli P5 vzhůru nohama, poté umístěte stojan na herní konzoli P5 doprostřed tak, aby byl otvor pro šroub uprostřed stojanu zarovnan s otvorem pro šroub ve spodní části herní konzole P5, a poté zašroubujte upevňovací šroub konzole. Po dotažení šroubu připojte výrobek ke konzoli P5 pomocí kabelu USB typu C (doporučujeme připojit k portu USB na přední straně konzole). Po úspěšném připojení budou vždy svítit dva indikátory nabíjecí zásuvky.



2. Zapojte gamepad P5 do nabíjecí zásuvky, po zahájení nabíjení začne indikátor svítit červeně; po úplném nabití indikátor zbělá.
3. Pokud se nabíjejí dva gamepady současně, budou vždy svítit dva červené indikátory, které po úplném nabití zbělají.
4. Vložte konzoli do zásuvky chladicího ventilátoru, stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a ventilátor začne chladit konzoli P5.


Parametry

1. Provozní napětí: DC 4,75 - 5,25 V
2. Vstupní proud: $\leq 2A$
3. Přípustný nabíjecí proud: $\leq 600\text{ mA}$ (jeden gamepad)
4. Doba nabíjení: 5 hodin


Poznámky:

1. Připojení jiného zdroje napájení 5 V může způsobit poruchu přístroje.
2. Když je gamepad P5 téměř plně nabitý, indikátor nabíjení tohoto výrobku neodpovídá indikátoru nabíjení gamepadu P5 nebo konzole P5, což je normální (například: indikátor nabíjení gamepadu P5 ukazuje plné nabití, ale vstupte do konzole P5, abyste zjistili, zda se stále nabíjí).
3. Po ochraně baterie gamepadu P5 před nízkým napětím vložte tento výrobek do nabíjení, světelný indikátor bude nepřesný, to je normální; (například: ochrana baterie gamepadu P5 před nízkým napětím, vložte výrobek do nabíjení, indikátor nabíjení stále svítí bíle nebo bliká mezi bílou a červenou barvou).
4. Nenabíjejte zařízení při vysokých teplotách!
5. Nevystavujte zařízení slunci, dešti, vlhkosti a vysokým teplotám!
6. Neumísťujte nabíjecí zařízení na špatně větraném místě!

Obsah balení




Svislý stojan na
konzoli x1



Upevňovací
šroub
konzoly x1



Kabel
typu C x1



Pokyny
manipulace x1

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie. Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.