



Návod na použitie kontroléra PG-9129


Funkcie

- 1 Zariadenie podporuje režim Direct-Play, Connect & Play, ľahko sa používa a nevyžaduje aktiváciu ani ďalšiu aplikáciu. Ovládač funguje na systémoch Android 6.0+ a iOS 11.0-13.3.1.
2. Umožňuje hrať na zariadeniach so systémom Android/iOS - televízoroch, tabletoch, telefónoch.
3. Má teleskopický stojan na telefón, vhodný pre telefóny do ≤80 mm.
4. Ovládač má ergonomický dizajn a pohodlne sa drží.



* Vzhľadom na nainštalovaný systém nemusia niektoré telefóny ovládač podporovať (napr. telefóny na platforme Media Tek).



* Ovládač môže po aktualizácii hry prestať fungovať. Výrobca nezodpovedá za problémy vyplývajúce zo zmien kódu v hre.

Funkcie tlačidiel







Direct Play (Android V3)

Stlačením tlačidla A +  na 2 sekundy vstúpite do režimu priameho prehrávania (Android V3). Vyhľadajte PG-9129 vo svojom zariadení a pripojte sa k nemu. Po úspešnom pripojení bude LED1 svietiť nepretržite. V budúcnosti sa môžete stlačením tlačidla  automaticky pripojiť k zariadeniu.



Direct Play (iOS)

Stlačením tlačidla A +  na 2 sekundy vstúpite do režimu priameho prehrávania (iOS V3). Vyhľadajte zariadenie PG-9129 v zariadení a pripojte sa k nemu. Po úspešnom pripojení bude LED2 svietiť nepretržite. V budúcnosti môžete stlačiť  a automaticky sa pripojiť k zariadeniu.







Mapovanie Direct Play

Ak chcete zmeniť predvolené nastavenie tlačidiel, stiahnite si aplikáciu "Shootingplus" a použite ju na konfiguráciu tlačidiel.



Aplikáciu si môžete stiahnuť aj zo stránky www.ipega.hk.

Štandardný režim Android

Stlačením a podržaním tlačidla X +  na 2 sekundy vstúpite do štandardného režimu Android. LED3 bude rýchlo blikať. V zariadení so systémom Android vyhľadajte položku "PG-9129" a pripojte sa k nemu. Po úspešnom pripojení bude LED3 svietiť nepretržite. V budúcnosti môžete stlačiť tlačidlo , aby sa automaticky pripojil. Herná aplikácia: Octopus (na stiahnutie v obchode Google Play)



Prijímač Bluetooth

Po pripojení k počítaču je potrebné nasadiť prijímač 2.4G. Stlačením tlačidla X +  na 2 sekundy vstúpite do režimu prijímača 2.4G. Po úspešnom pripojení bude LED3 blikať a svietiť nepretržite. Keď je zariadenie pripojené, stlačte tlačidlo , aby ste sa v budúcnosti opäť pripojili.

Funkcia TURBO/MENU

- Osem tlačidiel na ovládači (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2) môže mať priradenú funkciu TURBO.
- Nastavenie: podržte stlačené vybrané tlačidlo a potom stlačte TURBO, aby ste tento režim aktivovali. Podržte stlačené tlačidlo a potom stlačte TURBO, aby ste túto funkciu deaktivovali.
- Nastavenia TURBO sa nezapamätávajú, ak sa ovládač uspí, vypne alebo reštartuje. Musia sa znovu povoliť.




Nabíjanie/spánok/prebudenie/vypnutie.


1. Nabíjanie:

- Ak je úroveň nabitia batérie nízka, LED4 bude rýchlo blikať.
- Počas nabíjania bude dióda LED4 pomaly blikať.
- Po úplnom nabití bude LED4 svietiť nepretržite.

2. Spánok/budenie/vypnutie

- Ak sa ovládač nepoužíva 5 minút, prejde do režimu spánku.
- Stlačením tlačidla  obnovíte pripojenie.

c. Podržaním tlačidla  na 3 sekundy zariadenie vypnete. Kontrolka LED sa vypne.



Nabíjací port

Elektrické parametre

1. Rozmery výrobku: D158*W102*H62mm
2. Hmotnosť výrobku: 163 ± 5 g
3. Prevádzkové napätie: DC3,7 V
4. Prevádzkový prúd: <20 mA
5. Statický prúd: <15uA
6. Kapacita: >10 hodín
7. Nabíjacie napätie/prúd: DC5V/500mA
8. Čas nabíjania: ~2 hodiny
9. Prenosový rozsah: ≤8M
10. Kapacita batérie: 400 mAh
11. Dĺžka pohotovostného režimu: až 40 dní na plné nabitie


Komentáre

1. Prístroj neskladujte na vlhkých alebo horúcich miestach.
2. Do zariadenia nenarážajte, neupúšťajte ho ani ho neprepichujte.
3. Zariadenie má zabudovanú nabíjateľnú batériu. Nevyhadzujte ho spolu s iným odpadom z domácnosti.
4. Prístroj nenabíjajte v blízkosti ohňa alebo iného zdroja tepla.
5. Zariadenie môžu odskrutkovať len odborníci a osoby na to určené. V opačnom prípade záruka zaniká.

Príslušenstvo



Ovládač x1



Príručka x1



Kábel Micro USB x1

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie miešať s iným komunálnym odpadom. Musí sa zbierať oddelene a recyklovať na určených zberných miestach. Správnou likvidáciou predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie získate na obecnom úrade, v čistiacej stanici alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu



Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré sa majú zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie od výrobcu.

Zariadenie je vybavené dobíjateľnou batériou, ktorá vďaka svojej finalistickej a chemickej štruktúre časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa môže v skutočnosti líšiť od času deklarovaného v ponuke a nie je chybou zariadenia, ale vlastnosťou výrobku.

Aby ste výrobok používali čo najdlhšie a najbezpečnejšie, mali by ste ho pravidelne udržiavať sami alebo v špecializovanom servisnom stredisku. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené žiadne informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku by sa mala posudzovať pravidelne, aspoň raz týždenne. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek nezrovnalosť, treba o tom bezodkladne informovať predajcu. Nesprávna údržba a nereagovanie v čase zistenia odlišného stavu a upozornenia predajcu môže mať za následok trvalé poškodenie výrobku, majetku alebo zdravia, za ktoré výrobca a garant nenesú zodpovednosť.