

Köszönjük, hogy megvásárolta a Garett Veronica terméket

# Garett Veronica



## Használati útmutató

### BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

**Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást, és őrizze meg későbbi használatra.** A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen, a nem megfelelő használat által okozott károsodásért / sérülésért. Az okosóra adott tételeinek függvényében egyes funkciók különbözhetnek a használati utasításban leírt funkcióktól.

- E berendezés orvosi eszközök közelében történő használata zavarhatja azok működését. Különösen figyeljünk, ha az okosórát orvosi eszközök, például szívritmus-szabályozók, hallókészülékek és egyéb elektronikus orvosi segédeszközök közelében használjuk.
- Tilos az eszközt tűzbe dobni. Fennáll az elem felrobbanásának, és ezáltal az életet és egészséget veszélyeztető helyzet előállásának kockázata.
- Az eszközt védeni kell a hőforrásoktól és a közvetlen napfénytől.
- Ne tárolja a terméket, nedves helyeken vagy magas hőmérsékleten, mert az áramütést vagy tüzet okozhat.
- Az eszközt nem szabad forró vízbe meríteni.
- Nem szabad az eszközben bújázkodni.
- Sérülés vagy üzemzavar esetén kérjük, ne használja a terméket, és lépjen kapcsolatba a Garett cég szervizével. A javítás saját kezűleg történő megkísérlése az eszköz sérüléséhez vezethet, és a jótállás megszűnésével jár.
- Az eszközt csak puha, enyhén nedves kendővel szabad tisztítani. Ne használjon erős tisztítószerkeket vagy egyéb stimulánsokat a termék tisztításához.

**ⓘ A Garett Veronica nem orvostechnikai eszköz. Az okosóra és a QWatch Pro alkalmazás nem alkalmas orvosi diagnosztizálásra, kezelésre és nem használható betegségek elleni megelőző intézkedésként. Mielőtt megváltoztatná az alvási és edzési szokásait, először konzultáljon orvosával.**

### TERMÉKLEÍRÁS



- Érintőkijelző
- Funkciógomb (Bekapcsolás/Kikapcsolás/Kiébresztés/Elalvás/Vissza)
- Funkciógomb (kiébresztés/vissza/sport mód gomb)
- Levehető szíj
- Mérőérzékelő készlet
- Mágneses töltőaljzat

### BEÁLLÍTÁS

Helyezze az órát a csuklójára, és állítsa be a szíj hosszát úgy, hogy ne legyen túl laza.

### HASZNÁLAT

**Bekapcsolás/kikapcsolás**  
A készülék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **fülkézet** **(2)** körülbelül **3 másodpercig**. A kikapcsoláshoz ismétlje meg a műveletet, és erősítse meg a kikapcsolást.  
ⓘ **Abban az esetben, ha az okosóra nem kapcsol be, próbálja meg feltölteni.**

**A bekapcsolást követően**  
Az okosóra **érintőképernyővel** és **fülkézetekkel** működtethető.

**Számlap módosítása**  
Érintse meg és tartsa lenyomva a kezdőképernyőt az okosóra számlapcsere **menüjének** megjelenítéséhez. **Csúsztassa a képernyőt jobbra/balra** egy számlap kiválasztásához, majd erősítse meg választást a képernyő tetszőleges pontjára **kattintva**.  
ⓘ **A QWatch Pro alkalmazásban további számlapok érhetők el.**

**Fülkézet kiválasztása**  
Nyomja meg a **fülkézet** **(3)** a **sportmódok** **menüjének** megnyitásához. Lehetővé teszi a sporttevékenységek rögzítését.

**Húzza jobbra** az ujját a kezdőképernyőn a **főmenü** megjelenítéséhez. A képernyő megérintésével belép a kiválasztott funkcióba. A funkcióba való belépés után a képernyő jobbra hozásával visszatérhet az előző képernyőre, vagy a **fülkézet** **(2/3)** egyikének ismételt megnyomásával a főképernyőre lép.

### CSÚSZTASSA BALRA

a kezdőképernyőt a **gyorsmenü** eléréséhez, azaz: napi tevékenység-összefoglaló, pulzsmérés, Bluetooth hívások, időjárási információk, alvásrögzítés és zenelejátszó.

**Húzza lefelé** az ujját a kezdőképernyőn a **beállítások** **sáv** megjelenítéséhez. Ez lehetővé teszi az okosóra kiválasztott funkcióinak gyors megváltoztatását.

**Húzza felfelé** az ujját a kezdőképernyőn a **legutóbbi értesítések** megjelenítéséhez. Ertesítés törléséhez csúsztassa az üzenetet balra, és nyomja meg a **nyíl** gombot.

### TÖLTÉS

- Az okosóra töltése az eszközhöz mellékelt mágneses kábel segítségével történik.
- Csatlakoztassa a mágneses kábel végét úgy, hogy az óra érintkezői érintsék a töltőkábel érintkezőit. Ezután csatlakoztassa a kábel másik végét a számítógép USB-portjához vagy az USB hálózati adapterhez. **A megfelelő csatlakoztatás után, megjelenik a töltési animáció az óra képernyőjén.**



**ⓘ Ha nem jelenik meg animáció, ellenőrizze, hogy az óra megfelelően van-e csatlakoztatva. Ha az akkumulátor teljesen le van merülve, előfordulhat, hogy az animáció csak néhány perc múlva jelenik meg. Az órát első bekapcsolása előtt ajánlott körülbelül 2 órán át tölteni.**

### PÁROSÍTÁS

**Párosítás folyamata**  
1. Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonon.  
2. Győződjön meg, hogy az okosóra be van kapcsolva.  
3. Nyissa meg a **QWatchPro** alkalmazást, adja meg a szükséges engedélyeket, és adja meg az okosóra felhasználóinak adatait.  
4. Lépjen az **Eszköz** menüpontra, kattintson az **+Eszköz hozzáadása** opcióra, majd válassza ki a **GT\_V2** nevű eszközt az alkalmazásban.  
5. Párosításkor helyezze az órát ahhoz a telefonhoz, amelyhez csatlakoztatni kívánja.  
6. A sikeres párosítás után az adatok teljes mértékben szinkronizálódnak.

A **Garett Veronica** okosóra olyan okostelefonokkal működik együtt, amelyek támogatják a **Bluetooth 5.0** kapcsolatot. Ezenkívül a termék az **Android 4.4 (és újabb)** és az **iOS 8.0 (és újabb)** verziókkal kompatibilis.

**ⓘ Ne feledje, hogy a megfelelő működés érdekében a párosítás előtt rendelje hozzá a szükséges engedélyeket és jogosultságokat az alkalmazáshoz. Elutasítás esetén a kiválasztott funkciók nem fognak megfelelően működni vagy nem lesznek elérhetőek.**



A **Garett Veronica** okosóra nem igényel állandó kapcsolatot okostelefonnal, de az óra funkcióinak teljes körű kihasználása érdekében párosítani kell azt az alkalmazással.

Minden alkalommal, amikor bekapcsolja az okosórát és csatlakoztatja az alkalmazáshoz, az adatok automatikusan szinkronizálódnak. Az okosóra készenléti módban méri és elemzi az egyes felhasználói adatokat. A **Garett Veronica** mérőérzékelőkkel van felszerelve, amelyek figyelik a mozgást és az alvás és a fizikai aktivitás részleteinek meghatározása végett végrehajtott méréseket.

### A QWATCH PRO ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE

Az okosóra a **QWatchPro** alkalmazás segítségével működik együtt okostelefonnal. Használat előtt töltsse le a Google Play Áruházból vagy az App Store-ból, és telepítse a telefonjára. Az alkalmazás kereséséhez írja be a **"QWatchPro"**-t az áruház keresőjébe, vagy szkennelje be az alábbi QR-kódot.



### TOVÁBBI PÁROSÍTÁS (SZÜKSÉGES AZ OPCIONÁLIS BLUETOOTH FUNKCIÓKHOZ)


Ha további Bluetooth-funkciókat szeretne használni, például hívásokat kezdeményezni az okosórával, vagy szinkronizálni a telefonon lévő névjegyzéket, további kapcsolatot kell létrehoznia közvetlenül a telefon Bluetooth-beállításain keresztül.

A **Garett Veronica** okosóra nem igényel állandó kapcsolatot okostelefonnal, de az óra funkcióinak teljes körű kihasználása érdekében párosítani kell azt az alkalmazással.

1. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonján.  
2. Aktiválja a **Telefon** funkciót az okosóra beállításaiában.  
**Húzza lefelé** a kezdőképernyőt, majd keresse meg és válassza ki a fülhallgató ikonra **(📞)** az ikon kékre váltása **(👉)** a **Telefon funkció** **aktiválását** jelzi. **Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje ne legyen túl alacsony (ellenkező esetben a funkció nem kapcsol be).**  
3. Az aktiválás után az eszköz automatikusan elkezdja a párosítást a telefonnal.

### FŐMENÜ

- 🏃 - Edzés:** Sport módok. A **📍** gombbal beállíthat **edzési célt (idő, kalória, távolság)**. Egy tevékenység rögzítésének megkezdéséhez válassza ki azt a listáról, az edzés rögzítése automatikusan elindul. A megtett edzés mentéséhez nyomja meg a **fülkézet** **(2)**, és fejezze be az aktivítást. Az adatok mentésre kerülnek, és elérhetővé válnak a **QWatch Pro** alkalmazásban.
- 🏃 - Aktivitások előzményei:** Sport módok története a készüléken. Lehetővé teszi a mentett sporttevékenységek megtekintését.
- 📍 - Aktivitás:** Napi tevékenység összefoglalása **(lépések száma, elégetett kalória, megtett távolság)**. **Csúsztassa felfelé** az utóbbi 1 hét adatainak megtekintéséhez.



A **Garett Veronica** okosóra a kezdőképernyőn a **gyorsmenü** eléréséhez, azaz: napi tevékenység-összefoglaló, pulzsmérés, Bluetooth hívások, időjárási információk, alvásrögzítés és zenelejátszó.

**Húzza lefelé** az ujját a kezdőképernyőn a **beállítások** **sáv** megjelenítéséhez. Ez lehetővé teszi az okosóra kiválasztott funkcióinak gyors megváltoztatását.

**Húzza felfelé** az ujját a kezdőképernyőn a **legutóbbi értesítések** megjelenítéséhez. Ertesítés törléséhez csúsztassa az üzenetet balra, és nyomja meg a **nyíl** gombot.

A **Garett Veronica** okosóra olyan okostelefonokkal működik együtt, amelyek támogatják a **Bluetooth 5.0** kapcsolatot. Ezenkívül a termék az **Android 4.4 (és újabb)** és az **iOS 8.0 (és újabb)** verziókkal kompatibilis.

### TELEFON

Lehetőség távoli hívások kezdeményezésére okosóráról.  
ⓘ **A funkció megfelelő működéséhez további párosítás szükséges a telefon Bluetooth beállításaiában.**  
A beszélgetés során **beállíthatja a hangerőt** - **(🔊)**, **elnémíthatja a mikrofont** - **(🔇)**, **válthat óráról/telefonról történő beszélgetésre** - **(📞)**

- 📞 - Hívásnapló:** Utolsó hívások története.
- 📞 - Billentyűzet:** Lehetőség bármilyen szám tárcsázására és hívás indítására.
- 👤 - Névjegyek:** Az alkalmazásban korábban elmentett névjegyek listája. Hívás kezdeményezéséhez **válasszon ki egy névjegyet a listáról** - a hívás **automatikusan** elindul.

- ❤️ - Pulzus:** Pulzuszám mérő funkció. A mérés a funkcióba való belépés után **automatikusan** elindul.
- 🌙 - Alvás:** Utolsó alvás adatai. **Csúsztassa felfelé** az ujját a részletek eléréséhez.
- 🩸 - Véroxigénszint:** Pulzoximéter funkció. A mérés a funkcióba való belépés után **automatikusan** elindul.

- 🩸 - Véryomás:** Véryomásmérő funkció. A mérés a funkcióba való belépés után **automatikusan** elindul.
- 🏊 - Légzési tréning:** Légzés tréning. 3 féle gyakorlat és időtartam közül választhat (1-5 perc).
- 🌙 - Ébresztőóra:** Lehetőség ébresztők beállítására az óra szintjéről vagy a korábban az alkalmazásban beállított ébredési szintjéről.

- 🕒 - Időjárás:** A **QWatch Pro** alkalmazásból letöltött aktuális időjárási információk.

### MENÜ STÍLUS

Menü stílus: 6 elérhető menüstílus közül választhat.

**📍 - Kamera:** Távoli fényképezés a telefon kamerájával. **A csukló megérintésével** vagy az óra képernyőjének tetszőleges helyen történő megérintésével fényképet készíthet. A kamera aktiválása az alkalmazáson keresztül történik.

- 🔘 - Menü stílus:** 6 elérhető menüstílus közül választhat.
- 🔘 - Elemek szerkesztése:** Lehetővé teszi a gyorsmenü elemeinek konfigurálását.
- 🔘 - Értesítések beállítása:** Alkalmazás/SMS értesítések megjelenítésének be- és kikapcsolása.

**🌙 - Ne zavarj:** Az üzemmód aktiválása letiltja az értesítéseket **(kivéve az ébresztőórát)** a megadott időintervallumban.

- 🕒 - Időformátum:** Időformátum beállítása.
- 📅 - Dátumformátum:** Dátumformátum beállítása.

**Rezgés intenzitása:** A rezgés intenzitásának beállítása.

**Számlapok:** Az okosóra számlapválasztó menüje.

**Telefon keresése:** Okosóra keresési funkció. Hangjelzés aktiválása a telefonon.

**Éjszakai mód:** Az üzemmód aktiválása bizonyos ideig csökkenti a képernyő fényerejét (**meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát**).

**Nyelv:** Okosóra nyelvének módosítása.

**QR kód:** A QWatch Pro alkalmazás QR-kódjának megtekintése.

**Kikapcsolás:** Óra kikapcsolásának lehetősége.

**Visszaállítás:** Gyári beállítások visszaállításának lehetősége.

**Információk:** Rendszerinformációk (MAC-cím és pontos adatok az okosóra szoftverével kapcsolatban).

**Az eszköz szoftververziójától függően az okosóra fent leírt funkciói eltérőek lehetnek. Bármilyen probléma esetén forduljon műszaki támogatási osztályunkhoz: [serwis@garett.pl](mailto:serwis@garett.pl)**

## MÉRÉS



A mérés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy az **érzékelő érintkezik a bőrrel**. A mérés helyét **tiszta** **keel tartani** - a szennyeződés hátrányosan befolyásolhatja az eredményt.

A mérés elindításához nyissa meg a kiválasztott funkciót az okosórán (**Pulzus, Véroxigén** vagy **Vérnyomás**). A mérés **automatikusan** elindul, és körülbelül **1 percet** vesz igénybe az optimális eredmény eléréséhez.

**Maradjon nyugodt és mozdulatlan** a mérés során. Tartsa a készüléket a **szívével azonos magasságban, ne beszéljen mérés közben**.

## APLIKACJA QWATCH PRO

### 1 Főoldal

Információk a rögzített sporttevékenységgel, alvási adatokkal és egészségügyi funkciók mért eredményeivel kapcsolatban.

**Alvás:** Utolsó alvással kapcsolatos adatok.

**Pulzus:** Az utolsó pulzusz mérés adatai.

**Vérnyomás:** Az utolsó vérnyomásmérés adatai.

**Véroxigénszint:** Az utolsó véroxigénszint-mérés adatai.

**Edzésrögzítés:** Utolsó fizikai aktivitásokkal kapcsolatos adatok.

**Menstruációs ciklus:** Adatok a menstruációs ciklus lefolyásáról.

**A QWatch Pro alkalmazás verziójától és a telefon operációs rendszerétől függően az alkalmazás megjelenése és funkciói eltérőek lehetnek. Bármilyen probléma esetén forduljon műszaki támogatási osztályunkhoz: [serwis@garett.pl](mailto:serwis@garett.pl)**

### 2 Eszköz

Az okosóra funkcióinak beállításai.

**Hívás értesítés:** Bejövő hívások értesítésének be- és kikapcsolása.

**Üzenet értesítés:** Az órán megjelenő értesítések kiválasztása (**nem támogatja a titkosított üzeneteket és az iMessages üzeneteket**).

**Intelligens emlékeztető:** Alkalmazásból érkező emlékeztetők beállítása (**inaktivitás, hidratálás**) és a saját ébresztők személyre szabásának lehetősége.

**Gyors elérhetőségek:** Lehetőség névjegyek mentésére, melyek az óra menüjében fognak megjelenni.

**"Ne zavarj" mód:** Az üzemmód aktiválása letiltja az értesítéseket (**kivéve az ébresztőórát**) a megadott időintervallumban.

**Készülék keresése:** Órakeresési funkció. Bekapcsolja a rezgést az órán.

### 2 Eszköz

Az okosóra funkcióinak beállításai.

**Hívás értesítés:** Bejövő hívások értesítésének be- és kikapcsolása.

**Üzenet értesítés:** Az órán megjelenő értesítések kiválasztása (**nem támogatja a titkosított üzeneteket és az iMessages üzeneteket**).

**Intelligens emlékeztető:** Alkalmazásból érkező emlékeztetők beállítása (**inaktivitás, hidratálás**) és a saját ébresztők személyre szabásának lehetősége.

**Gyors elérhetőségek:** Lehetőség névjegyek mentésére, melyek az óra menüjében fognak megjelenni.

**"Ne zavarj" mód:** Az üzemmód aktiválása letiltja az értesítéseket (**kivéve az ébresztőórát**) a megadott időintervallumban.

**Készülék keresése:** Órakeresési funkció. Bekapcsolja a rezgést az órán.

### 2 Eszköz

Az okosóra funkcióinak beállításai.

**Hívás értesítés:** Bejövő hívások értesítésének be- és kikapcsolása.

**Üzenet értesítés:** Az órán megjelenő értesítések kiválasztása (**nem támogatja a titkosított üzeneteket és az iMessages üzeneteket**).

**Intelligens emlékeztető:** Alkalmazásból érkező emlékeztetők beállítása (**inaktivitás, hidratálás**) és a saját ébresztők személyre szabásának lehetősége.

**Gyors elérhetőségek:** Lehetőség névjegyek mentésére, melyek az óra menüjében fognak megjelenni.

**"Ne zavarj" mód:** Az üzemmód aktiválása letiltja az értesítéseket (**kivéve az ébresztőórát**) a megadott időintervallumban.

**Készülék keresése:** Órakeresési funkció. Bekapcsolja a rezgést az órán.

### 3 Számlap

Új számlap letöltésének lehetősége. **A számlapok maximális száma az okosórán: 3.**

**Hívás értesítés:** Bejövő hívások értesítésének be- és kikapcsolása.

**Üzenet értesítés:** Az órán megjelenő értesítések kiválasztása (**nem támogatja a titkosított üzeneteket és az iMessages üzeneteket**).

**Intelligens emlékeztető:** Alkalmazásból érkező emlékeztetők beállítása (**inaktivitás, hidratálás**) és a saját ébresztők személyre szabásának lehetősége.

**Gyors elérhetőségek:** Lehetőség névjegyek mentésére, melyek az óra menüjében fognak megjelenni.

**"Ne zavarj" mód:** Az üzemmód aktiválása letiltja az értesítéseket (**kivéve az ébresztőórát**) a megadott időintervallumban.

**Készülék keresése:** Órakeresési funkció. Bekapcsolja a rezgést az órán.

### 3 Számlap

Új számlap letöltésének lehetősége. **A számlapok maximális száma az okosórán: 3.**

**Hívás értesítés:** Bejövő hívások értesítésének be- és kikapcsolása.

**Üzenet értesítés:** Az órán megjelenő értesítések kiválasztása (**nem támogatja a titkosított üzeneteket és az iMessages üzeneteket**).

**Intelligens emlékeztető:** Alkalmazásból érkező emlékeztetők beállítása (**inaktivitás, hidratálás**) és a saját ébresztők személyre szabásának lehetősége.

**Gyors elérhetőségek:** Lehetőség névjegyek mentésére, melyek az óra menüjében fognak megjelenni.

**"Ne zavarj" mód:** Az üzemmód aktiválása letiltja az értesítéseket (**kivéve az ébresztőórát**) a megadott időintervallumban.

**Készülék keresése:** Órakeresési funkció. Bekapcsolja a rezgést az órán.

### 3 Számlap

Új számlap letöltésének lehetősége. **A számlapok maximális száma az okosórán: 3.**

**Hívás értesítés:** Bejövő hívások értesítésének be- és kikapcsolása.

**Üzenet értesítés:** Az órán megjelenő értesítések kiválasztása (**nem támogatja a titkosított üzeneteket és az iMessages üzeneteket**).

**Intelligens emlékeztető:** Alkalmazásból érkező emlékeztetők beállítása (**inaktivitás, hidratálás**) és a saját ébresztők személyre szabásának lehetősége.

**Gyors elérhetőségek:** Lehetőség névjegyek mentésére, melyek az óra menüjében fognak megjelenni.

**"Ne zavarj" mód:** Az üzemmód aktiválása letiltja az értesítéseket (**kivéve az ébresztőórát**) a megadott időintervallumban.

**Készülék keresése:** Órakeresési funkció. Bekapcsolja a rezgést az órán.

### 5 Profil

Az alkalmazással és a felhasználó személyes adataival kapcsolatos beállítások.

**Háttérben való működés beállítása:** A QWatch Pro alkalmazás beállítása.

**Felhasználói profil:** Lehetőség a felhasználói adatok konfigurálására.

**Cél:** Lépésekkel, megtett távolsággal, valamint elégetett kalóriákkal kapcsolatos célok meghatározása.

**Téma:** Az alkalmazás színmotívumának kiválasztása.

**Harmadik féltől származó alkalmazások:** Adatszinkronizálás a Google Fit/AppleHealth-el. Gyakran ismételt kérdések: Műszaki támogatás.

**Visszacsatolás:** Lehetőség az alkalmazással kapcsolatos javaslatok küldésére.

**Infó:** A QWatch Pro alkalmazással kapcsolatos információk.

### 5 Profil

Az alkalmazással és a felhasználó személyes adataival kapcsolatos beállítások.

**Háttérben való működés beállítása:** A QWatch Pro alkalmazás beállítása.

**Felhasználói profil:** Lehetőség a felhasználói adatok konfigurálására.

**Cél:** Lépésekkel, megtett távolsággal, valamint elégetett kalóriákkal kapcsolatos célok meghatározása.

**Téma:** Az alkalmazás színmotívumának kiválasztása.

**Harmadik féltől származó alkalmazások:** Adatszinkronizálás a Google Fit/AppleHealth-el. Gyakran ismételt kérdések: Műszaki támogatás.

**Visszacsatolás:** Lehetőség az alkalmazással kapcsolatos javaslatok küldésére.

**Infó:** A QWatch Pro alkalmazással kapcsolatos információk.

## MŰSZAKI ADATOK

**Bluetooth:** 5.0

**Akkumulátor:** 200 mAh

**Kijelző:** IPS 1,32"

**Levehető szíj**

**Dedikált alkalmazás:** QWatch Pro

**Processzor:** Realtek 8762DT

**Súly:** max. 70 g

**Óralap mérete:** 49,5 x 46,5 x 10,5 mm

**Vízállóság:** IP67

**Garancia:** 24 hónap

**Bluetooth:** 5.0

**Akkumulátor:** 200 mAh

**Kijelző:** IPS 1,32"

**Levehető szíj**

**Dedikált alkalmazás:** QWatch Pro

**Processzor:** Realtek 8762DT

**Súly:** max. 70 g

**Óralap mérete:** 49,5 x 46,5 x 10,5 mm

**Vízállóság:** IP67

**Garancia:** 24 hónap

## GARANCIA/REKLAMÁCIÓ

A termékre 24 hónapos gyártói jótállás vonatkozik. A jótállás nem terjed ki az alábbiakra: a felhasználó hibájából vagy nem megfelelő (nem rendeltetésszerű) használat következtében fellépett hibákra és sérülésekre, mechanikus sérülésekre és a készlethez mellékelttől eltérő kiegészítők és üzemeltetési anyagok használatából eredő károsodásokra. A termékre vonatkozó reklamáció esetén kérjük, töltsd ki a készülékhez csatolt garanciajegyet és azt a vásárlást igazoló bizonylattal és a termékkel együtt küldje el a garanciajegyen feltüntetett szervíz címére.

A kapcsolatfelvételi adatok az alábbi oldalon találhatóak: [www.garett.pl](http://www.garett.pl)

**Gyártó:** GARETT sp. z o.o. ul. Targowa 18/1413 25 - 520 Kielce [www.garett.pl](http://www.garett.pl)

## GARANCIA/REKLAMÁCIÓ

A termékre 24 hónapos gyártói jótállás vonatkozik. A jótállás nem terjed ki az alábbiakra: a felhasználó hibájából vagy nem megfelelő (nem rendeltetésszerű) használat következtében fellépett hibákra és sérülésekre, mechanikus sérülésekre és a készlethez mellékelttől eltérő kiegészítők és üzemeltetési anyagok használatából eredő károsodásokra. A termékre vonatkozó reklamáció esetén kérjük, töltsd ki a készülékhez csatolt garanciajegyet és azt a vásárlást igazoló bizonylattal és a termékkel együtt küldje el a garanciajegyen feltüntetett szervíz címére.

A kapcsolatfelvételi adatok az alábbi oldalon találhatóak: [www.garett.pl](http://www.garett.pl)

**Gyártó:** GARETT sp. z o.o. ul. Targowa 18/1413 25 - 520 Kielce [www.garett.pl](http://www.garett.pl)

## GARANCIA/REKLAMÁCIÓ

A termékre 24 hónapos gyártói jótállás vonatkozik. A jótállás nem terjed ki az alábbiakra: a felhasználó hibájából vagy nem megfelelő (nem rendeltetésszerű) használat következtében fellépett hibákra és sérülésekre, mechanikus sérülésekre és a készlethez mellékelttől eltérő kiegészítők és üzemeltetési anyagok használatából eredő károsodásokra. A termékre vonatkozó reklamáció esetén kérjük, töltsd ki a készülékhez csatolt garanciajegyet és azt a vásárlást igazoló bizonylattal és a termékkel együtt küldje el a garanciajegyen feltüntetett szervíz címére.

A kapcsolatfelvételi adatok az alábbi oldalon találhatóak: [www.garett.pl](http://www.garett.pl)

**Gyártó:** GARETT sp. z o.o. ul. Targowa 18/1413 25 - 520 Kielce [www.garett.pl](http://www.garett.pl)

Látogass el hozzánk:

